# Instrucțiuni de montaj

Limitatoare de viteză din cauciuc H-3 cm și H-5 cm



H-3 montat



Module H-5



Element de capăt H-5

## Date tehnice

| | |
|---|---|
| **H-3 – modul** | 500 × 500 × 30 mm; aprox. 6 kg; 4 găuri de montaj; margini teșite – fără elemente de capăt separate |
| **H-5 – modul central** | 500 × 500 × 50 mm; aprox. 10 kg; 4 găuri de montaj |
| **H-5 – element de capăt** | 500 × 250 mm, înălțime 50 mm, teșit spre capăt; aprox. 3,3 kg; 3 găuri de montaj |
| **Prindere** | Un set pe gaură: diblu 14 × 80 mm, șurub (bulon) Ø 10 mm și șaibă 10 × 25 mm. Modul – 4 seturi; element de capăt H-5 – 3 seturi |
| **Necesar** | 2 module pe metru liniar |
| **Material** | Cauciuc reciclat SBR din anvelope auto, negru, cu 4 elemente galbene reflectorizante pe modul |
| **Suport** | Asfalt sau beton, curățat |

## Unelte necesare

Ruletă și cretă sau marker; rotopercutor; burghiu de 10 mm pentru marcare; burghiu SDS Ø 14 mm, lungime 90 sau 100 mm; perie sau aspirator; cheie sau mașină de înșurubat; prinderi pentru fiecare gaură; mănuși, ochelari de protecție și vestă reflectorizantă; semnalizare pentru restricționarea temporară a circulației.

## Calculul numărului de module

Lăsați aproximativ 25 cm liberi între bordură și capătul limitatorului, pe fiecare parte, pentru scurgerea apei. **H-5:** număr de module centrale = (lățimea drumului în m − 1,0) ÷ 0,5, plus 2 elemente de capăt. Exemplu: drum de 6 m – 10 module centrale + 2 elemente de capăt = 5,50 m. **H-3:** număr de module = (lățimea drumului în m − 0,5) ÷ 0,5. Exemplu: drum de 6 m – 11 module = 5,50 m.


Str. Sv. Ivan Rilski nr. 16, 8680 Straldzha, Bulgaria | Cod de identificare 204035755 | TVA BG204035755
Tel.: +359 988 919 555 | office@tereno-eco.com | www.tereno-eco.com

## Montaj pas cu pas

| | |
|---|---|
| **1** | **Amplasare**<br>Pe drumurile deschise circulației publice, amplasarea și parametrii limitatorului se stabilesc printr-un proiect aprobat de organizare a circulației – responsabilitatea administratorului drumului. Curățați suportul. |
| **2** | **Dispunere**<br>Așezați modulele în poziția finală, transversal pe carosabil, lăsând aproximativ 25 cm liberi lângă bordură pe fiecare parte. La H-5 puneți elemente de capăt la ambele capete. La H-3 marginile teșite permit montajul fără elemente de capăt separate. |
| **3** | **Marcare**<br>Marcați găurile pe asfalt sau beton prin găurile de montaj, cu un burghiu de 10 mm. Mutați modulele. |
| **4** | **Găurire**<br>Dați găurile cu un burghiu SDS Ø 14 mm (lungime 90 sau 100 mm). Introduceți diblurile și curățați praful. |
| **5** | **Fixare**<br>Readuceți modulele. Introduceți șuruburile cu șaibe, astfel încât capetele să intre în locașuri, și strângeți-le doar ușor – până la contact, fără a le strânge excesiv. |
| **6** | **Verificare**<br>Verificați că toate șuruburile sunt montate și modulele sunt lipite unul de altul. Vehiculele pot circula peste limitator imediat după montaj. |

## Întreținere

Verificați periodic prinderile și starea elementelor reflectorizante. Înlocuiți modulele deteriorate.

**Siguranță:** în timpul montajului semnalizați zona și restricționați circulația. La găurire purtați mănuși și ochelari de protecție.


Str. Sv. Ivan Rilski nr. 16, 8680 Straldzha, Bulgaria | Cod de identificare 204035755 | TVA BG204035755
Tel.: +359 988 919 555 | office@tereno-eco.com | www.tereno-eco.com