Инструкция за монтаж

Гумени ограничители на скоростта (легнали полицаи) H-3 см и H-5 см



Монтиран H-3



Модули H-5



Краен елемент H-5

Технически данни

H-3 – модул	500 × 500 × 30 mm; ок. 6 kg; 4 монтажни отвора; скосени краища – без отделни крайни елементи
H-5 – среден модул	500 × 500 × 50 mm; ок. 10 kg; 4 монтажни отвора
H-5 – краен елемент	500 × 250 mm, височина 50 mm със скосяване към края; ок. 3,3 kg; 3 монтажни отвора
Крепеж	Комплект за всеки отвор: дюбел 14 × 80 mm, винт (болт) Ø 10 mm и шайба 10 × 25 mm. Модул – 4 комплекта; краен елемент H-5 – 3 комплекта
Разход	2 модула на линеен метър
Материал	Рециклиран каучук SBR от автомобилни гуми, черен, с 4 жълти светлоотразителни елемента на модул
Основа	Асфалт или бетон, почистени

Необходими инструменти

Ролетка и креда или маркер; перфоратор; свредло 10 mm за маркиране; SDS свредло Ø 14 mm, дължина 90 или 100 mm; четка или прахосмукачка; гаечен ключ или винтоверт; крепеж за всеки отвор; ръкавици, предпазни очила и светлоотразителна жилетка; сигнализация за временно ограничаване на движението.

Изчисляване на броя

Между бордюра и края на полицая оставете около 25 cm свободно от всяка страна, за да се оттича водата. **H-5:** брой средни модули = (ширина на пътя в m − 1,0) ÷ 0,5, плюс 2 крайни елемента. Пример: път 6 m – 10 средни модула + 2 крайни елемента = 5,50 m. **H-3:** брой модули = (ширина на пътя в m − 0,5) ÷ 0,5. Пример: път 6 m – 11 модула = 5,50 m.

ул. „Св. Иван Рилски“ 16, 8680 Стралджа, България | ЕИК 204035755 | ДДС BG204035755
Тел.: +359 988 919 555 | office@tereno-eco.com | www.tereno-eco.com

Монтаж стъпка по стъпка

1	**Място** На пътища, отворени за обществено ползване, мястото и параметрите на изкуствената неравност се определят с проект за организация на движението – отговорност на собственика на пътя. Почистете основата.
2	**Подреждане** Подредете модулите на окончателното им място напречно на платното, като оставите около 25 cm свободно до бордюра от всяка страна. При H-5 в двата края поставете крайни елементи. При H-3 скосените краища позволяват монтаж без отделни крайни елементи.
3	**Маркиране** През монтажните отвори маркирайте местата на отворите върху асфалта или бетона със свредло 10 mm. Отместете модулите.
4	**Пробиване** Пробийте отворите с SDS свредло Ø 14 mm (дължина 90 или 100 mm). Поставете дюбелите и почистете праха.
5	**Закрепване** Върнете модулите на място. Поставете винтовете с шайбите, така че главите да са в гнездата, и ги затегнете само леко – до прилягане, без презатягане.
6	**Проверка** Проверете, че всички винтове са поставени и модулите прилягат плътно един към друг. Движението може да се пусне веднага след монтажа.

Поддръжка

Периодично проверявайте крепежа и целостта на светлоотразителните елементи. Подменяйте повредените модули.

Безопасност: по време на монтажа обезопасете участъка и ограничете движението. При пробиване работете с ръкавици и предпазни очила.

ул. „Св. Иван Рилски“ 16, 8680 Стралджа, България | ЕИК 204035755 | ДДС BG204035755
Тел.: +359 988 919 555 | office@tereno-eco.com | www.tereno-eco.com