

Οδηγίες τοποθέτησης

Αυτοκόλλητα απτικά κουμπιά Ø 25 mm και ταινίες 270 × 34 mm

Εφαρμογή

Για γρήγορη δημιουργία απτικής σήμανσης σε λεία και σκληρά δάπεδα – μάρμαρο, πορσελανάτο, λειασμένο σκυρόδεμα, κεραμικά – κυρίως σε εσωτερικούς χώρους: διαδρόμους, φουαγιέ, μπροστά σε ανελκυστήρες, γκισέ και σκάλες. Χωρίς τρυπήματα και χωρίς υγρές κόλλες. Η διάταξη καθορίζεται από τη μελέτη, σύμφωνα με το ISO 23599:2019 και τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

Υλικά και εργαλεία

Αυτοκόλλητα κουμπιά ή ταινίες· οδηγός (σαμπλόν) τοποθέτησης· απολιπαντικό (π.χ. ισοπροπυλική αλκοόλη)· καθαρά πανιά χωρίς χνούδι· χαρτοταινία ή μαρκαδόρος· λαστιχένιο σφυρί ή ρολό.

Τοποθέτηση βήμα προς βήμα

1	Προετοιμασία επιφάνειας Η επιφάνεια πρέπει να είναι λεία, σκληρή, στεγνή, χωρίς σκόνη και απολιπασμένη. Καθαρίστε την, απολιπάνετε την και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς.
2	Χάραξη Σημειώστε την περιοχή με ταινία ή μαρκαδόρο και τοποθετήστε τον οδηγό. Οι ταινίες τοποθετούνται παράλληλα, στην κατεύθυνση κίνησης (4 ταινίες για πεδίο 30 × 30 cm, 5 ταινίες για 40 × 30 cm). Τα κουμπιά τοποθετούνται σε κάνναβο σύμφωνα με τον οδηγό – 25 κουμπιά (5 × 5) για πεδίο 30 × 30 cm και 49 κουμπιά (7 × 7) για πεδίο 40 × 40 cm.
3	Αφαίρεση της προστατευτικής μεμβράνης Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τη βάση χωρίς να αγγίξετε την κολλητική επιφάνεια με τα δάχτυλα.
4	Επικόλληση Τοποθετήστε κάθε στοιχείο ακριβώς στον οδηγό και πιέστε το σταθερά σε όλη την επιφάνειά του (με το χέρι, λαστιχένιο σφυρί ή ρολό).
5	Μετά την τοποθέτηση Αφαιρέστε τον οδηγό και τις σημάνσεις. Διατηρείτε τη σήμανση στεγνή και χωρίς φορτίο μέχρι να σταθεροποιηθεί η πρόσφυση.

Συντήρηση

Καθαρίζετε με υγρό πανί και ουδέτερο απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά. Τα φθαρμένα στοιχεία αντικαθίστανται μεμονωμένα.

Σημαντικό: μην τοποθετείτε σε υγρές, σκονισμένες, σαθρές ή πολύ τραχιές επιφάνειες – μειώνεται η πρόσφυση.

Το ανάγλυφο και οι διαστάσεις των αυτοκόλλητων κουμπιών και ταινιών είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με το ISO 23599:2019.